

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: KIA , denominación comercial CEED
Taxímetro: Taxitronic TX-52; **Capilla:** Saludes Miniled



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. Según la versión puede estar en la posición nº 2, cable amarillo, del conector M01 del sensor de velocidad del vehículo, o bien en la posición 12 de dicho conector. En cualquier caso se localiza en la parte trasera del cuadro de instrumentos. Se precinta la tapa que permite el acceso al conector, de tal manera que sea imposible desmontar la tapa sin romper el precinto. El precintado queda a la vista según imagen.



Versión posición 12 del conector



Versión posición 2 del conector

2. Instalación del taxímetro

El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes.

Si se necesita una caja de conexiones, será precintable y se instalará en un lugar accesible. Se puede colocar bajo el volante del conductor en la zona izquierda en una tapa que contiene el conector OBD:



El taxímetro en este caso se precinta atravesando los dos tornillos ubicados en el lateral izquierdo: tapa de conexiones o montaje y acceso al cambio de tarifas. En el lateral derecho se localiza el precinto adhesivo del fabricante que da acceso a la electrónica, y que deberá ser sustituido por un tornillo con precinto en caso de deterioro.



3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua, sin empalmes en su recorrido. Si es un modelo que necesita caja adaptadora de señal o de una caja de conexiones, la caja irá precintada y accesible.

El indicador TAXI se precinta de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso se precinta en la parte frontal a un tercio de la longitud.

