

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: PEUGEOT, tipo C, variante CUBHY, denominación comercial 2008 ACT BLUE HDI 100

CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN : e2*2007/46*0070

TAXÍMETRO: HALE Microtax 06, **CAPILLA :** SALUDES MiniLed



1. Toma de la señal de velocidad del vehículo para el taxímetro.

Según el fabricante se encuentra en el conector de 60 vias negro BSI via 2 cable 6739, información que viene directamente del ESP.

En la práctica el conector se encuentra en el lateral izquierdo del bajo salpicadero junto a la columna del volante. La accesibilidad es fácil retirando el embellecedor que lo cubre.



Se precinta la toma de señal:



2. Instalación del taxímetro

El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes.

El taxímetro se precinta entre los tornillos de acceso a la conexión de cambio de tarifas y el tornillo de desmontaje de la tapa posterior de las conexiones.



3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua, sin empalmes en su recorrido. En este caso por el tipo de taxímetro se necesita una caja de conexiones, ésta va precintada y accesible.



Para el funcionamiento de este tipo de capilla se requiere también de una caja adaptadora de señal que queda igualmente precintada y se localiza en el lateral derecho del vehículo bajo el salpicadero.



La capilla se precinta en la parte interior de forma que se impide el acceso a las conexiones.

