

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: TOYOTA, denominación comercial TOYOTA PRIUS PLUS.
TAXÍMETRO: Hale Microtax 06; **CAPILLA:** Saludes 1,2,3



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. En este caso proviene del módulo ABS y llega al conector del cuadro de instrumentos L27A (40 pines y color blanco) por el Terminal 15 (contando inicio arriba-izquierda), cable violeta. Una vez se tiene la toma taquimétrica, se precinta el acceso a la misma tal como muestran las fotografías siguientes y se pasa el cable del precinto a través del embellecedor para quedar visto en el exterior de tal manera que sea imposible desmontar el acceso a la toma de señal sin romper el precinto.





Detalle del precinto que ha de ser tensado adecuadamente y queda accesible a simple vista en el salpicadero.



2. Instalación del taxímetro

Una vez tengamos la señal taquimétrica, en caso de que sea necesaria una caja de conexiones para prolongar o amplificar, ésta se montará en el lateral izquierdo detrás de una tapa fácilmente desmontable bajo el mando de apertura del capó. Esa caja de conexiones se precinta y es fácilmente accesible retirando la tapa que se ha mencionado anteriormente:



El cable que lleva la señal taquimétrica desde la caja de conexiones hasta el taxímetro será continuo y sin empalmes. En este caso, se monta un taxímetro modelo Microtax 06 de la marca Hale y se ha instalado en la parte central sobre el espejo retrovisor.

Estos modelos disponen de una tapa lateral que oculta el acceso al conector de cambio de tarifas y las conexiones. Mediante un precinto en un tornillo se impide tanto el acceso a las conexiones como al cambio de tarifa. En el lado izquierdo se aprecia un precinto embutido del fabricante que impide el acceso a la electrónica. En caso de deterioro o reparación será reemplazado por un precinto del instalador.



3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua y sin empalmes en su recorrido; si se requiere realizar algún empalme para prolongar el cable hasta la capilla se protegerá dentro de una caja de conexiones precintada. Si es un modelo que necesita caja adaptadora de señal, la caja irá precintada y accesible.

El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto es interior, de forma que para comprobarlo es necesario retirar la tapa. Se precinta en la parte interior para impedir el acceso a las conexiones y permitir el desmontaje para cambiar las bombillas.

